

Reningssystem

i Sverige AB

TILLSYNSPLAN NeutraSpin (med koalescensenhet)

En gång per månad:

- Kontroll av slamnivå (teleskopstav med slamdisk)
- kontroll av oljeskikt (oljeskiktsmätarrör eller oljeprob)
- visuell kontroll av koalescensfilter
- funktion oljeavskiljarlarm, se manual för larm.

En gång var 6:e månad (enligt SS-EN 858-2):

Slamavskiljare

- Kontroll av slamnivå
- töms vid max 50% av slambehållarens kapacitet eller var 6:e månad.

Oljeavskiljare

- Kontroll av oljeskikt
- töms vid max 80% av fyllnadsgrad eller var 6:e månad
- funktionskontroll av automatisk avstängningsventil
- kontroll av oljeavskiljarlarm, se manual för larm
- kontroll och rengöring av koalescensenhet
- visuell kontroll av eventuella mekaniska skador.

En gång vart 5:e år (enligt SS-EN 858-2):

Vart femte år skall en större inspektion av oljeavskiljaren och/eller slamavskiljaren genomföras. Avskiljaren skall då tömmas och en inspektion genom nedstigning utföras. Inspektionen skall omfatta följande delar:

- Kontroll avseende den mekaniska konditionen av betongtank invändigt, tex sprickor/ sättningar
- inspektion av komponenter såsom rör och ventiler med avseende på täthet
- kontroll av dämning- och oljeskiktalarm
- kontroll av automatisk avstängningsventil
- täthetskontroll av fylld tank.

Efter kontroll och vid återfyllnad av vatten ska avstängningsventilen vara avmonterad. När

oljeavskiljaren åter är fylld med vatten ska avstängningsventilen monteras tillbaka.

OBS! Beakta arbetarskyddskrav vid arbete i slutna rum. Avskiljare kan innehålla giftiga gaser!

Alla utförda kontroller skall dokumenteras i egenkontrollprogram.

Underhåll skall utföras av utbildad/ kompetent personal enligt SS-EN 858-2.

Dessa riktlinjer gäller i de fall lokala myndighetsföreskrifter saknas.



Bild på koalescensenhet