

Egenkontroll olje- och slamavskiljare - NeutraTool



Oljeskiktmätrör för kontroll av oljeskikt

Består av ett genomskinligt rör med markerad skala. Röret sänks ned i oljeavskiljaren, med ett ryck stängs bottenluckan på röret och ett snitt av vatten/olja kan lyftas upp för kontroll.

Artikel nr 10068



Oljefloater för kontroll av oljeskikt

En tarerad flytkropp sänks ned i oljeavskiljaren. På ovansidan av flytkroppen finns en genomskinlig oljesticka placerad. Efter att flytkroppen har lyfts upp kan nivån på oljan läsas av.

Artikel nr 10055



Slamskiktsmätare

Teleskopstång 2,5m med löstagbar disk i änden. Mätningen görs i två steg. Steg 1 med disk: för ned stången i avskiljaren till slammet, mät avståndet mellan stångens topp och marknivån. Steg 2 utan disk: för ned stången igen utan disk till botten, mät avståndet mellan stångens topp och marknivån. Skillnaden mellan mätningarna är lika med slamskiktet.

Artikel nr 10064

Tillbehör:

- förlängning av stång, 1 meter
- lyftkrok för filter