

## Tillsynsplan för oljeavskiljare med koalescensfilter

### En gång per månad:

- Kontroll av slamnivå (görs med slamskiktetsmätare)
- kontroll av oljeskikt (görs med oljeskiktetsmätarrör)
- visuell kontroll av koalescensfilter
- funktion oljeavskiljarlarm, se manual för larm.
- kontroll av invändig ytbehandling och vid behov rengöring och bättring med därför avsedd färg
- kontroll av inloppsskärmar, rör, koalescensfilter, mm med avseende på fastsättning och funktion
- kontroll av dämmnings- och oljeskiktets larm
- av automatisk avstängningsventil
- täthetskontroll av fylld tank.

### En gång var 6:e månad (enligt SS-EN 858-2):

#### Slamavskiljare

- Kontroll av slamnivå
- Töm slamavskiljaren vid max 50% av slambehållarens kapacitet eller var 6:e månad.*

#### Oljeavskiljare

- Kontroll av oljeskikt
- Tom oljeavskiljaren vid max 80% av fyllnadsgrad eller var 6:e månad*
- funktionskontroll av automatisk avstängningsventil
  - kontroll av oljeavskiljarlarm, se manual för larm
  - kontroll och rengöring av koalescensfilter
  - vid behov, byte av filter
  - kontrollera vattennivån före och efter koalescensfiltret under flöde genom avskiljaren (nivåskillnad max. 5 cm runt koalescensfiltret och max koalescensfiltrets tjocklek vid platt filter)
  - visuell kontroll av eventuella mekaniska skador.

### En gång vart 5:e år (enligt SS-EN 858-2):

Vart femte år ska en större inspektion av oljeavskiljaren och/eller slamavskiljaren genomföras. Avskiljarna ska då tömmas och en inspektion genom nedstigning utföras. Inspektionen ska omfatta följande delar:

- Kontroll avseende den mekaniska konditionen av betongtank invändigt, tex sprickor/ sättningar
- inspektion av komponenter tex rör och ventiler med avseende på täthet

### Allmänt

- Beakta arbetarskydds krav vid arbete i slutna rum. Avskiljare kan innehålla giftiga gaser!
- alla utförda kontroller ska dokumenteras i egenkontrollprogram
- underhåll ska utföras av utbildad/ kompetent personal enligt SS-EN 858-2
- dessa riktlinjer gäller i de fall lokala myndighetsföreskrifter saknas.



*Egenkontrollutrustning - på bilden slamskiktetsmätare artnr 10064. Komplettera med oljeskiktetsmätarrör artnr 10068.*